

LM324集成运算放大器的正确使用

. 其中:


· OUT: 输出端

· IN-: 反相输入端


· IN+: 同相输入端

· V+: 正电源输入端

· V-: 负电源输入端



LM324集成运算放大器的正确使用



1. 反相放大器

- (1) 放大倍数的测量
- 完成表 3.6:

用MV表测量输入、输出电压

用示波器观察输出波形 (有无失真?)

闭环放大倍数 Avf=-Rf/Ri




图 3.9 反相比例放大器

表3.6

V _i	测量值(V)	理论值(V)
0.1V		1V
0.5V		5V
1V	- 1 W	10V

西南交通大学 电子技术实验室

《模拟电子技术实验》

1. 反相放大器

- (2) 电压传输特性曲线测量 (大信号 测量)
- . 知识点: 通过电压传输特性曲线的测量得到:
 - 1. 放大倍数

Avf=-Rf/Ri

2. 最大输出峰值指标

 $Vomax=Vcc-(1\sim2) V$

1. 反相放大器

· 示波器 X Y 扫描使用方法 (X-Y方式)


X: CH1 通道接入到电路的输入端

--横轴坐标(电压)


Y: CH2通道接入到电路的输出端

- --纵轴坐标(电压)
- 定坐标原点(先GND->后DC耦合)
- 正确选择CH1、CH2灵敏度(V/格),增加输入电压幅度,直到出现限幅现象(大信号)

X-Y方式




反相放大器



闭环放大倍数
Avf=Vopp/Vipp
输出电压的最大不失真电压

Vomax=Vopp/2



2. 反相加法器放大器

- ·设计一反相加法器, 完成如下运算 关系:
- Vo=-(2Vi1+Vi2)
- . Rf=200K, Vi1=1.5V, Vi2为有效值 为1V, f=1kHz的正弦波

反相加法器放大器


知识点:

- 直流信号的设计
- 迭加原理 (输出直流分量和交流分量的测量)
- 用示波器测量含直流分量的波形

选加原理 (输出直流分量和交流分量的测量)

- A. 交流输入 V_{i2} 为0V时,测V0值
 - --直流分量(直流电压表)
- B. 直流输入 V_{11} 为 0 V时,测V O 值
 - --交流流分量 (MV表)


示波器读数





示波器读数





《模拟电子技术实验》

用示波器测量含直流分量的波形

- 1. 确定示波器基线 (0 V)
- 2. 选择DC耦合方式
- 3. 分别读出基线到峰顶值 Vopmax和峰谷值 Vopmin

直流分量为:
$$\frac{Vop \max + Vop \min}{2}$$

交流分量为:
$$\frac{Vop \max - Vop \min}{2}$$


查集成运算放大器电路故障步骤

自检相关测量仪器

- 1. 查器件电源引牌上电压(Q点)
- 2. 查电路节点接触、接线(断电、测量通断)
- 3. 查器件是否损坏 (用专用仪器检查)

测量知识点:

用示波器测量含直流分量的



- 1.确定示波器基线 (GND)
- 2.D C耦合方式
- 测出基线到峰顶值 和峰谷值

Vo

直流分量为:

 $V_{op\ max} + V_{op\ min}$

2

交流分量为:

 $V_{op\ max} - V_{op\ min}$

2

X-Y方式

